



Fartviser.dk

- Online portal
- Overblik over dine online enheder
- Vælg dine indstillinger
- Logning af brugernes aktiviteter
- Søgeresultater på kort

- Nye søge funktioner
- søg nu på telefonnummer, sted-id mm.

En platform til
Et unikt koncept, der udnytter nye teknologier og giver
dig optimal drift og betjening.

Beskrivelse



ATKI udnytter internettet til kommunikation mellem dig og dine enheder (fartviser, TOPOboks tælling etc.). På fartviser.dk er det muligt at overvåge dine stationer. Ved login med brugernavn/password præsenteres du for en liste over alle dine tilkoblede enheder. Her har du mulighed for at se placering på kort, mulighed for at indstille minimumshastighed, tænd/sluk funktion og mulighed for at tjekke forbindelsen. Det eneste du behøver at indtaste i forbindelse med opstilling af f.eks. en fartviser, er ved hvilken hastighed flash skal aktiveres og evt. en min. og maks. hastighed for visning - det er alt.



Datalagring

Datalagring foregår uden nogen konfiguration, idet data løbende overføres til serveren på fartviser.dk. Derfor kan du på hvilket som helst tidspunkt kontrollere om enheden er aktiv. Data gemmes for hver bil, der har passeret enheden og fra fartviser.dk kan du gemme dem lokalt på din egen PC, formateret efter normale danske standarder. Udover den simple betjening har du mulighed for at se en log over begivenheder for den aktuelle fartviser, f.eks. hvornår den er tændt og slukket og den fysiske placering i et historisk perspektiv. Ved opstilling kan man ved indikation af en LED på fronten, nemt se om der er forbindelse med serveren på fartviser.dk.